



**A.** Индикатор последовательности выполнения программы

**B.** Кнопка “Старт/Пауза”

**C.** Кнопка “Задержка пуска”

**D.** Кнопка “Снижение скорости отжима”

При выборе функции загорается соответствующий индикатор, кроме тех случаев, когда комбинация программы, дополнительных функций и температуры является невозможной.

\* : дополнительная функция / Да: необходима дозировка

- 1 Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
- 2 В этой программе для обеспечения более бережной обработки вещей скорость вращения барабана (скорость отжима) не превышает 800 об/мин.
- 3 В этой программе для обеспечения более бережной обработки вещей скорость вращения барабана (скорость отжима) не превышает 400 об/мин.

Программа	Этикетки по уходу	Тип стирки / Примечания	Макс. загрузка кг	Моющие средства и добавки						Дополнительные функции					Температура °C	Макс. Скорость отжима об/мин
				Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчитель	Отбеливатель	Легкое глажение	Эко	Предварительная стирка	Интенсивное полоскание	Задержка полоскания	Снижение скорости отжима	Задержка пуска		
Хлопок 90° - 60° - 40°		Обычно рекомендуется для стирки сильно загрязненного постельного белья, столового и нижнего белья, полотенец, рубашек и т.д., изготовленных из хлопка, цветного хлопка и льна. В случае сильнозагрязненного белья можно также выбрать дополнительно режим “Предварительная стирка”.	5,0	* <sup>1)</sup>	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	40/60/90	1000	
Синтетика 60° - 40°		Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения. из полиэстера (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,0	* <sup>1)</sup>	Да	*	—	*	*	*	*	*	*	40/60	800 <sup>2)</sup>	
Ежедневная 40°		Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения.	3,0	—	Да	*	—	*	—	—	*	*	*	40	1000	
Быстрая 30°		Недолго ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстера, полиамида или смешанных тканей с хлопком.	3,0	—	Да	*	—	—	—	—	—	*	*	30	1000	
Деликатные ткани 40°		Занавеси и вещи из деликатных тканей, платья, юбки, рубашки и блузки.	1,5	* <sup>1)</sup>	Да	*	—	—	—	*	—	*	*	40	800 <sup>2)</sup>	
Ручная стирка холодная		Для стирки изделий из шелка, льна, шерсти и вискозы, имеющих маркировку “ручная стирка”. При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго.	1,0	—	Да	*	—	—	—	—	—	*	*	20	400 <sup>3)</sup>	
Шерсть 40°		Только шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку. При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго.	1,0	—	Да	*	—	—	—	—	—	*	*	40	800 <sup>2)</sup>	
Полоскание + Отжим		Программа для обработки белья с добавлением крахмала или умягчителя или для увлажнения белья. В случае белья из деликатных тканей снижайте скорость отжима.	5,0	—	Да	*	—	—	—	—	*	*	*	—	1000	
Отжим		Программа для интенсивного отжима белья из хлопка или льна на максимальной скорости.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	1000
Щадящий отжим		Программа для щадящего отжима белья из деликатных тканей на ограниченной скорости отжима.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	800 <sup>2)</sup>
Слив		Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Задержка полоскания”.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	

Примечание: данная машина управляется с помощью датчиков. Избегайте передозировки моющих средств.

## ДАнные по Потреблению

Программа	Переключатель температуры (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Мощность (кВт)	Прибл. длительность программы (часы : минуты)*
Хлопок	90	5,0	49**	1,60	2:05
Хлопок	60	5,0	48	0,95	2:05
Хлопок + Эко ***	60	5,0	48	0,85	2:15
Хлопок	40	5,0	48	0,70	2:00
Синтетика	60	2,0	55**	0,80	1:30
Синтетика	40	2,0	50	0,50	1:15
Ежедневная	40	3,0	45	0,45	1:00
Быстрая	30	3,0	35	0,40	0:30
Деликатные ткани	40	1,5	50	0,50	0:45
Ручная стирка	30	1,0	40	0,40	0:35
Шерсть	40	1,0	55	0,50	0:45

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут. Расходные данные получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Расходные данные у Вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

\* Показания индикатора оставшегося времени также могут отличаться от значений, приведенных в таблице, поскольку для них учитываются текущие условия в вашей квартире.

\*\* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, добавляется некоторое количество холодной воды.

\*\*\* Эталонная программа для бирки с указанием энергопотребления.

## ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

- Закройте створки барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись.
- Положите моющие средства и добавки в ящичек не выше отметки **“MAX”** следующим образом:
  - Программа с предварительной и основной стиркой
  - Программа основной стирки без предварительной стирки
  - Умягчители и кондиционеры для тканей
  - Хлорный отбеливатель
  - Пятновыводители
  - Средства для удаления накипи (если необходимо)
- Поверните **ручку переключателя программ** и установите ее на нужную программу. На дисплее оставшегося времени выводится значение продолжительности выбранной программы (в часах и минутах), и мигает индикаторная лампочка кнопки **“Старт/Пауза”** . Загораются соответствующие выбранной программе индикатор последовательности выполнения программ и заданная скорость отжима.

## ВЫБОР НУЖНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

При выборе допускаемой программой функции загорается соответствующий ей индикатор, кроме случаев, когда комбинация программы, дополнительных функций и температуры является невозможной.

### Кнопка “Легкое глаженьё”

- Эта функция может использоваться с программами “Хлопок” , “Синтетика” и “Ежедневная” , чтобы облегчить глаженьё.

- При этом в машину при полоскании заливается больше воды, и вещи отжимаются в щадящем режиме.

### Кнопка “Эко плюс”

- Измененный температурный режим и слегка увеличенная продолжительность стирки обеспечивают оптимальное сочетание отличных результатов стирки и сниженного потребления энергии.

### Кнопка “Предварительная стирка”

- Только для сильнозагрязненных вещей (например, с песком, крупнозернистой грязью).

### Кнопка “Интенсивное полоскание”

- Количество воды увеличивается с целью обеспечения более интенсивного полоскания.
- Эта функция особенно удобна для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

### Кнопка функции “Задержка полоскания”

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ “Синтетика” , “Ежедневная” и “Деликатные ткани” .
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.

**Примечание:** выполнение программы при выборе режима задержки полоскания прекращается, когда на индикаторе последовательности выполнения программ начинает мигать индикатор задержки полоскания.

## Прибор находится в режиме “Задержка полоскания”

- Снова нажмите кнопку “Задержка полоскания”: программа завершится автоматически с выбранным циклом отжима.
- Если вы не хотите отжимать вещи в машине, установите переключатель программ на программу слива и снова нажмите кнопку **“Старт/Пауза”** .

## Кнопка “Снижение скорости отжима”

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбрана скорость отжима **“0”**, то отменяется только окончательный отжим, а не промежуточные. Программа заканчивается циклом слива.

## ЗАДЕРЖКА ПУСКА

Кнопка “Задержка пуска” позволяет использовать машину в удобное для пользователя время, например, ночью, когда электроэнергия дешевле.

- Выберите программу, температуру и дополнительные функции.
- Нажмите кнопку “Задержка пуска” , чтобы выбрать время задержки в интервале от 1 до 19 часов.
- Нажмите кнопку **“Старт/Пауза”** . Загорается индикаторная лампочка кнопки **“Старт/Пауза”** , и мигает лампочка кнопки “Задержка пуска” .
- Когда начинается выполнение программы, на экране вместо индикации времени задержки появляется значение оставшегося времени выполнения программы.
- Заданное количество часов можно сократить позднее повторным нажатием кнопки “Задержка пуска” .

## Отключение функции “Задержка пуска”

- Установите переключатель программ в положение **“0”**.
- Выберите заново нужную программу и дополнительные функции и нажмите кнопку **“Старт/Пауза”** .

## ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **“Старт/Пауза”** . Загорается сигнальная лампочка кнопки **“Старт/Пауза”** . Индикаторная лампочка отображает этап выполнения программы. После пуска программы индикация хода ее выполнения отображает этапы стирки, полоскания и отжима.

**Примечание:** если произошел сбой подачи напряжения или же машина была отключена во время выполнения цикла, то выполнение программы возобновляется с момента ее прерывания.

## БЛОКИРОВКА ДВЕРИ

Из соображений безопасности дверь блокируется во время выполнения некоторых стадий программы. В конце цикла и в случае прерывания программы блокировка двери автоматически снимается примерно через 1 минуту.

## КОНЕЦ ЦИКЛА СТИРКИ

- Оставшееся время равно **“0: 00”** и загорается индикатор **“End”** (“Конец”).
- Установите переключатель программ в положение **“0”**.
  - Закройте кран.
  - Откройте крышку и створки барабана и выньте белье из машины.

## ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИЛИ ФУНКЦИЙ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА

- Выберите новую программу, пользуясь переключателем программ. При необходимости настройте дополнительные функции и скорость отжима. Мигает световой индикатор кнопки **“Старт/Пауза”** .  
**Примечание:** после изменения программы уже нельзя выбрать функции задержки пуска и предварительной стирки
- Нажмите кнопку **“Старт/Пауза”** . Новая выбранная программа начнет выполнение цикла с того момента, в который была прервана предыдущая программа.  
**Примечание:** не добавляйте моющее средство в этой программе.

## ПРИОСТАНОВКА/ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Если Вы хотите приостановить выполнение программы на некоторое время, чтобы продолжить стирку позже:

- Нажмите кнопку **“Старт/Пауза”** . Мигает сигнальная лампочка.
- По истечении нужного перерыва нажмите кнопку **“Старт/Пауза”** еще раз.

## ОТМЕНА ПРОГРАММЫ

- Поверните переключатель программ в положение **“Слив”** .
- Нажмите кнопку **“Старт/Пауза”** для пуска программы слива .